

## Nyko Intercooler STS Xbox 360 Slim-hez

Köszönjük, hogy megvásárolta a Nyko Intercooler STS-t az Xbox 360 Slim szórakoztató rendszeréhez. Ezt az eszközt azért terveztük, hogy így a hűvösebb és hatékonyabb működéssel növelje az Xbox 360 Slim teljesítményét és élettartamát. Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, hogy megismerje az eszköz telepítésének és működtetésének mikéntjét.

### TULAJDONSÁGOK

- Csökkenti a környező hőmérsékletet a zárt terekben úgy, hogy a forró levegőt elmozgatja a konzol közeléből
- A Temp-Smart™ technológia segítségével automatikusan irányítja az Intercooler működését, így biztosítva az optimális környezetet a konzol számára
- USB-ről veszi a tápot; nincs szükség sem elemekre, sem pedig hálózati töltőre
- A formatervezésnek köszönhetően a forró levegőt könnyedén kivezeti a konzolból és a zárt térből
- Egyszerű, rápatintásos telepítés

### TELEPÍTÉS

1. Kapcsolja ki az Xbox 360 Slim konzolt.
  2. Fektesse az Xbox 360 Slim konzolt az oldalára, a ventilátorokkal felfelé.
  3. Illessze az Intercooler STS bal oldalát az Xbox 360 Slim ventilátor bal oldalához (A kép az eredeti útmutató Fig 1 ábráján)
  4. Mozgassa úgy az Intercooler STS-t, hogy a ventilátor felőli (króm színű) része hozzáérjen az Xbox 360 Slim konzolhoz, a hátulja pedig felette legyen. Óvatosan csúsztassa az Intercooler STS-t balra, amíg a króm sarok nem illeszkedik tökéletesen az Xbox 360 Slim konzol függőleges vonalára (Fig 1).
- Megjegyzés: az Intercooler STS szélének a konzolon átívelő vonallal egy irányba kell állnia.*
5. Óvatosan nyomja le az Intercooler STS hátulját az Xbox 360 Slim konzolra, így ennek hátulja is bepattan a helyére. (B kép a Fig 1 ábrán) Ne használjon túlzott erőt ehhez! Ha megfelelően illeszkedik a konzolhoz, könnyedén be fog pattanni.
  6. Pattintsa a lapos gumi kábel kampós részét az Xbox 360 Slim konzol hátuljára. (C kép a Fig 3 ábrán)
  7. Dugja be az USB kábelt egy szabad aljzatba az Xbox 360 Slim konzol hátulján. (D kép a Fig 4 ábrán)

### ELTÁVOLÍTÁS

1. Kapcsolja ki az Xbox 360 Slim konzolt.
2. Húzza ki az USB kábelt az Xbox 360 Slim hátuljából.
3. Pattintsa le a lapos gumi kábelt az Xbox 360 hátuljáról.
4. Húzza el a nyíl irányába a „Release” kart és óvatosan távolítsa el az Intercooler STS-t.

### FIGYELMEZTETÉS

- Soha ne erőltesse az Intercooler STS-t a helyére, mert különösebb erőfeszítés nélkül, könnyedén a helyére pattintható.
- Soha ne emelje fel az Xbox 360 Slim konzolt az Intercooler STS-nél fogva.
- Az Xbox 360 Slim konzolt mindig magánál a gépnél fogva emelje fel. A Nyko nem vállal felelősséget a nem megfelelő használat miatt. Az eszköz mindennemű módosítása az eszköz gyártói garanciájának elvesztését vonja maga után.

**FIGYELEM:** Idővel a ventilátorok természetesen beporosodhatnak. Ezért ajánlott bizonyos időközönként az Intercooler STS-t sűrített levegővel tisztítani.

## HIBAELHÁRÍTÁS

**Probléma:** Az Intercooler STS nem kapcsol be.

**Megoldás:** Az Intercooler STS hőmérséklet-érzékelő technológiát alkalmaz, és csak akkor kapcsol be, ha extra hűtés szükséges. Várjon 5-10 percet, míg az Xbox 360 Slim bemelegszik és automatikusan aktiválódik az Intercooler STS.

**Probléma:** Az Intercooler STS nem kapcsol ki.

**Megoldás:** Előfordulhat, hogy az Intercooler STS még akár 5 percig is működik a konzol kikapcsolása után is. Amint a konzol kellően lehűlt, az Intercooler STS automatikusan kikapcsol.

**Probléma:** Az Intercooler STS hangosabb, mint újkorában.

**Megoldás:** Idővel por telepedhet meg a ventilátor lapátjain, ami hangossá teszi azt. Kövesse az Eltávolítás instrukcióit, majd tisztítsa meg a lapátokat sűrített levegővel, ami eltávolítja a lerakódott szennyeződéseket.

**Probléma:** Forró levegő áramlik ki az Intercooler STS-ből.

**Megoldás:** Az Intercooler STS-t arra tervezték, hogy kimozgassa az Xbox 360 Slim konzol által termelt forró levegőt a konzolból és annak környezetéből. Ez egészen addig normális, amíg nem hangos, nem keletkezik füst vagy túlságosan forró levegő, ami nem a konzol normál működéséből származik.

## ÁPOLÁS ÉS KEZELÉS

Kérjük olvassa el az alábbi instrukciókat, hogy biztosíthassa az Intercooler STS optimális működését.

- Ne tegye ki az Intercooler STS-t extrém körülményeknek, mint például a közvetlen napfény, extrém forróság vagy pára.
- Tartsa távol az Intercooler STS-t mindenféle folyadéktól.
- Ha szükséges a takarítás, használjon száraz ruhát, és kerülje a vegyi anyagok alkalmazását.
- Ne szedje le és tegye vissza túl gyakran az eszközt a konzolra.
- Ne módosítsa, alakítsa át vagy babrálja, mert ez a garancia elvesztésével jár, azon kívül veszélyes lehet – kárt okozhat az Intercooler-ben és a konzolban is.

## TECHNIKAI SEGÍTSÉG

Köszönjük, hogy a Nyko termékét választotta. A Nyko termékeivel mindig törekszik a vásárlói elégedettség elérésére. Ha bármilyen kérdése merül fel, lépjen kapcsolatba velünk:

---

Online: [www.nyko.com](http://www.nyko.com)  
E-mail: [customersupport@nyko.com](mailto:customersupport@nyko.com)  
Telefon: +1-888-400-6956

---

Magyarországi forgalmazó:  
Konzolüzlet  
Online: [www.konzoluzlet.hu](http://www.konzoluzlet.hu)  
E-mail: [info@konzoluzlet.hu](mailto:info@konzoluzlet.hu)  
Telefon: +36-30-435-97-67

---

## Nyko korlátozott gyári garancia

A Nyko erre a megvásárolt termékre az eredeti tulajdonos számára a vásárlástól számított 90 nap garanciát vállal a normál működtetés melletti meghibásodás esetére. Ha a garanciális időszakon belül a termék meghibásodik, a Nyko kicseréli vagy javíttatja a terméket vagy a meghibásodott alkatrészt, saját döntése alapján. A nem rendeltetésszerű használatból vagy az esetleges módosításból eredő meghibásodásért a Nyko nem vállal felelősséget.