

Super Sports 3X

Microsoft Xbox 360, Sony PS3 és PC platformra



Használati utasítás

v1.0

A magyar nyelvű útmutatót a www.konzoluzlet.hu készítette. Minden jog fenntartva!

Bemutató

Köszönjük, hogy megvásárolta a Super Sports 3X kormányt. A Super Sports 3X egyedi multiplatform kialakításának és a tervezésnek köszönhetően tökéletesen működik a PS3, Xbox 360 és PC videojáték rendszerekkel.

A Super Sports 3X hat funkciógombjával, kétoldali kormányváltójával, kézi váltójával, gáz és fékpedáljával és két erős rezgőmotorjával képes valószínű vezetési élményt nyújtani.

Kedvenc játékának megfelelően személyre szabhatja az irányító gombok funkcióit, a játékban elérhető beállításokkal vagy a Super Sports 3X Customizer segítségével (ennek megismeréséhez lapozzon a használati útmutató megfelelő részéhez).

Biztonsági információ


Mint minden játékkiegészítő esetében, ajánlott a SuperSports 3X esetében játék közben rendszeresen szünetet tartani, különösen ha a megszokottól eltérő viselkedést tapasztal a működésben.

Ne tegye ki a terméket extrém (+40 Celsius fok feletti és -10 Celsius fok alatti) hőmérsékleti viszonyoknak!


A doboz tartalma:

- Super Sports 3X versenykormány
- Pedál talpazat
- Használati útmutató


A Super Sports 3X



Super Sports 3X Versenykormány Hátulról:



Pedál Talpazat:



A játék közbeni irányítás mikéntje függ a játék alapbeállításaitól, illetve attól, hogyan szabjuk személyre a játék beállításait játékon belül vagy a Super Sports 3X Customizer segítségével. Kérjük, használja a játék kisleveletét a játékban való irányítás beállításainak megismeréséhez. A Super Sports 3X Customizer megismeréséhez lapozzon ezen használati útmutató megfelelő részéhez.

A kézi váltó előrenyomásának és hátrahúzásának segítségével aktiválhatja/deaktiválhatja a gombokat.

Az első használat előtt

Kérjük, bizonyosodjon meg róla, hogy figyelmesen elolvasta ezen használati útmutató utasításait, ahhoz, hogy helyesen használhassa a Super Sports 3X kormányát az adott platformon.

Figyelem!

Ne fejtessen ki túlzott erőt a kormány tekerésekor a kormány fordíthatóságának határain túl, mert ezzel kárt tehet a Super Sports 3X kormányban!

A megfelelő hely kiválasztása

A SuperSports 3X kormány egyaránt elhelyezhető asztalon vagy ölben. Válasszon olyan helyet, ahol biztos lehet benne, hogy a kábeleket és magát az eszközt sem érheti kár (háziállatok és emberek által sem).

Ha asztalra szeretné állítani a kormányt, használja az alján található tapadókorongokat, ezek segítségével biztosíthatja a megfelelő rögzítést.

A pedál talpazat csatlakoztatása

Állítsa a pedált a kívánt helyre, majd a csatlakoztató kábelt dugja a Super Sports 3X kormány hátulján található csatlakozóba.

Ellenőrizze, hogy a megfelelő irányban dugta-e be a csatlakozót, és hogy benyomáskor a klip rendesen beakadt-e a helyére. A pedál eltávolításához nyomja le a csatlakozón található kapaszkodó kart, és a műanyag tokozatnál fogva húzza kifelé a kábelt.

A különböző működési módokról

Fontos működési információ!

Kérjük olvassa el a különböző módokról szóló következő szakaszt. Ha a kormány nem a megfelelő módba van kapcsolva, nem fog megfelelően működni a játékkonzollal és akár csatlakoztatási hibát is jelezhet.

A Super Sports 3X kormányt úgy tervezték, hogy kétféle módban tudjon működni. Hogy melyik módban van éppen, ezt a kormány közepén található „Módjelző fény” mutatja. A kormány addig tartja meg a beállításokat, amíg ezt meg nem változtatják.

Csatlakoztatáskor a Módjelző fény kigyullad, és az alábbiak szerint mutatja az aktuális működési módot:

- Zöld fény: ha a Super Sports 3X kormány az Xbox 360 módra van állítva.
- Piros fény: ha a Super Sports 3X kormány a PS3/PC módra van állítva.

A működési mód megváltoztatása

Ha a kormány nem a megfelelő módba van állítva, ezt könnyedén megváltoztathatjuk az alábbi lépések követésével:

1. Kapcsolja be a videójáték-rendszert
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 'Mode' gombot, ami a Super Sports 3X kormány közepén található
3. Csatlakoztassa a Super Sports 3X kormányt a videójáték-rendszerhez, mialatt lenyomva tartja a 'Mode' gombot



A „Módjelző fény” jelezni fogja a megfelelő színnel, ha a beállított működési mód megváltozott (ezekről a Különböző működési módokról című szakaszban olvashat bővebben).

A Super Sports 3X kormány csatlakoztatása a videójáték-rendszerhez

Fontos működési információ!

Kérjük olvassa el a Különböző működési módokról szóló szakaszt. Ha a kormány nem a megfelelő működési módba van kapcsolva, nem fog megfelelően működni a játékkonzollal és csatlakoztatási hibát is jelezhet.

Csatlakoztassa a Super Sports 3X kormány hátulján található USB kábelt a videójáték-rendszeréhez. Ha csatlakoztatta, bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő színnel jelez-e a Módjelző fény.

Xbox360/PS3: ha a megfelelő mód van kiválasztva, néhány másodpercen belül a játékkonzol automatikusan kioszt egy játékoszámot a kormánynak.

PC: ha a megfelelő szín világít, a Windows automatikusan észlelni fogja a Super Sports 3X kormányt, és telepíti a szükséges driver-eket.

Hibaelhárítás: Ha a Super Sports 3X kormány közepén található Bekapcsolást jelző fény nem világít. Először próbálja meg kihúzni, majd újra csatlakoztatni az USB kábelt, biztosítva a tökéletes kapcsolatot. Ha ez nem oldja meg a problémát, próbálja meg egy másik USB aljzathoz csatlakoztatni.

Super Sports 3X Customizer - Használati utasítás

Fontos működtetési tanács

Kérjük, olvassa el a használati útmutató 'A Super Sports 3X kormány csatlakoztatása' szakaszát a csatlakoztatási lépések megtekintéséhez. Amennyiben a Super Sports 3X kormány nincs megfelelően csatlakoztatva, a számítógép nem fogja érzékelni a kormányt, és a Super Sports 3X Customizer sem fog megfelelően működni. Állítsa vissza az alapértelmezett gombbeállításokat, rezgőket, kormányérzékenységet és pedálynomás-erősséget bármikor, az 'Alapértelmezett beállítás visszaállítása' ('Reset Layout') gomb segítségével.

Bemutakozás

A Super Sports 3X™ teljesen egyénre szabható a Super Sports 3X™ Customizer használatával. A Super Sports 3X™ Customizer-rel saját ízlésének megfelelően oszthatja ki a gombok funkcióit mindkét – Xbox 360® és PS3® - működési módban. A kormány a kétfajta beállítást külön tudja tárolni. Beállíthatja a rezgés szintjét, szabályozhatja a kormány érzékenységét és a pedálynomás-erősségét. Ez a fantasztikus kiegészítő teljes irányítást biztosít a Super Sports 3X™ kormány felett, és a legjobb, hogy ingyenesen tölthető le.

A Super Sports 3X Customizer futtatása

Töltse le a Super Sports 3X Customizer-t a Datel weboldala, a www.codejunkies.com Support szekciójából. A Super Sports 3X Customizer nem igényel telepítést, egyszerűen dupla kattintással futtassa a letöltött SuperSports3X.exe-t.

Áttekintés



Gombkiosztás Fül



Kormányérzékenység Fül



Előbeállítások Fül

D-pad



Fel, Le, Balra és Jobbra



Jobb Analóg Kar
Fel, Le, Balra és Jobbra



Bal és Jobb Analóg
Klikk



Lehetővé teszi számodra a kormány elforgatás szögének megduplázását a gomb lenyomásának idejére.





Lehetővé teszi számodra a kormány elforgatás szögétől függetlenül az elforgatás szögének maximálisra állítását a gomb lenyomásának idejére.

A Super Sports 3X csatlakoztatása

Futtassa a Super Sports 3X Customizer-t, nyomja le és tartsa lenyomva a kormány közepén található „Start” és „Select” gombokat és a kormány hátulján található USB kábellel csatlakoztassa a számítógéphez a Super Sports 3X-et. Ezután a Windows automatikusan telepíteni fogja a szükséges driver-eket. Ha a Super Sports 3X nincs megfelelően csatlakoztatva, a képernyő szürke marad, amíg a kapcsolat helyre nem áll. A csatlakoztatott kormányt ezután a következő szakaszokban bemutatott módon szabhatja a saját elképzelésének megfelelőre. Ha befejezte a kormány testreszabását, húzza ki az USB kábelt a számítógépből.

Egyedi gombkiosztás



A testreszabható gombkiosztásnak köszönhetően teljes mértékben az igényeinek megfelelően állíthatja be a Sport Sports 3X kormány minden egyes gombjának funkcióját. Első lépésként válassza ki a Gombkiosztás ('Button Remap') fület, hogy a gombkiosztás képernyőre lépjen, majd válassza ki, hogy az XBOX 360 vagy a PS3 konzolhoz szeretné-e testreszabni a kormány beállításait. Mindig a kiválasztott konzolnál elérhető gombfunkciókat tudja csak elérni.

Következő lépésként ragadja meg majd húzza a kormányon lévő cserélni kívánt gomb funkcióját a Gombok ('Buttons') ablakba. Ezután a kiválasztott funkciót húzza a kormányon lévő megüresedett gombra.

Ezt a lépést annyiszor ismételheti meg, ahányszor csak szükséges, mindenféle megkötés nélkül. Akár a kormányon lévő összes gombot egyazon funkcióval is felruházhatja, de az összes funkció eltávolítására is van lehetősége.

Amikor végzett a konfigurálással, akkor nyomja meg a Beállítások elfogadása ('Assign Settings') gombot, hogy a beállításokat eltárolja a Super Sports 3X kormányban.

Tipp: Amikor újracsatlakoztatja a Super Sports 3X kormányt a játékkonzolhoz, akkor az a legutóbbi beállítások szerint fog viselkedni egészen addig, amíg az eszközt másik működési módba nem állítja. Ehhez nyomja le és tartsa lenyomva a 'Mode' gombot az eszköz csatlakoztatása közben.



Rezgés



A rezgés beállításával a kívánt szintre állíthatja a rezgés funkciót, amit a játék során érezni kíván. Ehhez válassza a Gombkiosztás ('Button Remap Tab') vagy a Kormányérzékenység ('Wheel Sensitivity Tab') fület. Ezután állítsa be a rezgés szintjét: Kikapcsolt ('Off'), Közepes ('Medium') vagy Magas ('High') szintre a megfelelő gomb kiválasztásával. Ezután válassza a Beállítás elfogadása ('Assign Setting') gombot a változások mentéséhez.

Kormányérzékenység

A kormány érzékenysége beállításával lehetővé válik az inaktív zónák megszüntetése és a kormányérzékenység növelésével az aktív zónák mérete csökken.



kormányérzékenység növelésével az aktív zónák mérete csökken. Az inaktív zónákban a kormány vagy analóg kisebb mozgásai a játékban nem érzékelhetők. Az aktív zóna redukálásával csökkenthető

az a forgatási távolság, amellyel elérhető a maximális kormányfordulat.

Az első példában ('Example 1') az alapértelmezett beállítás látható. Itt nem található inaktív zóna, az aktív zóna pedig maximális. A második példában ('Example 2') van inaktív zóna, így az aktív zóna terjedelme csökkent az alapbeállításhoz képest.

Az inaktív zóna csökkentése (vagy az aktív zóna csökkentése) a piros kalibráló pontok mozgatásával történik. Ehhez válassza a Kormányérzékenység fület ('Wheel Sensitivity Tab'). Az inaktív zóna terjedelme játékonként eltérő lehet és a példa csak referenciaként szolgál. Csökkentse az aktív zóna méretét az alsó piros kalibrálópont felfelé mozgatásával. Ha a piros kalibráló pontok a megfelelő helyzetben állnak, válassza a Beállítás elfogadása ('Assign Setting') gombot a változtatások mentéséhez. A piros kalibráló pontok mozgatásával a kormányon mindkét irányban azonos értékek lesznek elfogadva.

Tipp: Ha túlságosan lenti pozícióba állítja a felső piros kalibrálópontot, egy kis fordítás is teljes kormányfordulatot jelenthet.

A deaktivált zónarészek a kormány forgatásakor átugrásra kerülnek, ezért az kormányon tett legfinomabb mozdulatokkal is durva kormánymozdulatok érhetőek el a játékban.

A pedál nyomáserőssége

Ez a funkció lehetővé teszi a pedálok nyomáserősségének beállítását. Játéktól függően ha a pedál nyomása túl magasra van állítva, előfordulhat, hogy a gázpedál legkisebb nyomásával elérjük a maximális sebességet ahelyett, hogy jóval alacsonyabb sebességet produkálnánk. A pedál nyomáserősségének csökkentésével a gázpedál kis nyomása kisebb sebességet fog eredményezni.

A pedálok nyomáserősségének csökkentéséhez, illetve növeléséhez a csúszkát húzza jobbra vagy balra. Ehhez válassza vagy a Gombkiosztás ('Button Remap Tab') vagy a Kormányérzékenység ('Wheel Sensitivity Tab') fület. Ezután a csúszka jobbra mozdításával növelheti, balra mozdításával pedig csökkentheti a nyomáserősséget. Ha a csúszka a kívánt helyzetben van, válassza a Beállítás elfogadása ('Assign Setting') gombot a mentéshez.

Játékra szabott egyéni konfigurációk

A Super Sports 3X Customizer segítségével bizonyos PS3 és Xbox 360 játékokhoz előre testreszabott beállításokat ('Presets') is letölthet (internetes kapcsolat esetén ezek automatikusan megjelennek a Customizer programban). Ezek tartalmazzák az adott játékhoz passzoló optimális gombkiosztás-, kormányérzékenység- és pedálynomás beállításokat. A lehetséges egyéni konfigurációk tallózásához és elfogadásához elsőként válassza az Egyéni konfigurációk fület ('Presets Tab'). Válasszon ki egy játékot a listából, a további információk megtekintéséhez. Ha el kívánja fogadni a kiválasztott egyéni konfigurációt, válassza az OK gombot, az érvénytelenítéshez pedig válassza a Mégse gombot ('Cancel Button').

Technikai segítség és ügyfélszolgálat

Datel Customer Services Europe Customers Services, Datel Design & Development Ltd Stafford Road, Stone, STAFFS, ST15 0DG, UNITED KINGDOM Email: support@datel.co.uk Web: http://uk.codejunkies.com	Konzolüzlet - Svélecz Gábor e.v. 8865 Tótszentmárton Alkotmány u. 14. Magyarország E-mail: info@konzoluzlet.hu Web: http://www.konzoluzlet.hu/
--	---

©2010 Datel Design & Development Ltd. A Super Sports 3X a Datel Design and Development Ltd. Márkanéve.

Az Xbox 360 a MICROSOFT bejegyzett márkanéve az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A SONY PS3 a Sony Computer Entertainment Inc. bejegyzett márkanéve. A Super Sports 3X „100% nemhivatalos” termék és sem a Microsoft, sem a Sony és semmilyen más játékfejlesztő vagy kiadó nem szponzorálja, és nem hagyja jóvá.